



Bild 1-links:

Sperren Sie mit dem beigelieferten Inbusschlüssel die Blätter.

Bild 2-rechts:

Drehen Sie mit dem Maulschlüssel langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis zunächst die Blätter klemmen und dann die Schraube sich löst.



Bild 3-links:

Heben Sie den äußeren Adapter mit Blatt ab.

Bild 4-rechts:

Drehen Sie mit Inbus nacheinander die drei Blattschrauben los. Etwa 2 Umdrehungen reichen. Die Schrauben im Adapter stecken lassen.



Bild 5-links:

Drehen Sie das Blatt gegen den Uhrzeigersinn solange, bis die Köpfe der Schrauben am anderen Ende sind.

Bild 6-rechts:

Heben Sie das Blatt vom Adapter gerade ab.



Bild 7-links:

Führen Sie die Schritte 4-6 auch beim äußeren Blatt durch.

Lassen Sie auch hier die Schrauben im Adapter stecken!

Die Blattmontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Demontage. Legen Sie nun die neuen Blätter auf die Adapter, indem Sie die Schraubenköpfe durch die großen Öffnungen führen und das Blatt im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Ziehen Sie die 3 Schrauben mit dem Inbus fest an. Dann setzen Sie das äußere Blatt mit dem Adapter auf die Achse und drehen es, bis es fühlbar einrastet.

Danach können Sie die Zentralschraube wieder anbringen und festziehen. Nur mit der Hand und dem mitgelieferten Maulschlüssel, nicht mit Verlängerungen oder roher Gewalt.