

# SPÜLUNGSEINBAU ZU ZUMISCHER



## **Beschreibung des Produkts:**

Beim Spülvorgang wird der Saugschlauch am Zwischensupport angekuppelt und das Kugelventil geöffnet. Dadurch ist eine einwandfreie Spülung gewährleistet.

Somit steht für spätere Einsätze ein gut funktionierender Zumischer zu Verfügung.

Bitte beachten:

Bei dieser Spülung ist das Zumischerventil, sowie das Ventil am Schaumrohr zu öffnen.

Der Saugschlauch sollte für einen Druck von 12 bar ausgelegt sein.